

1. Caracteristici

- * 20 mesaje: A-T, fiecare mesaj maxim 120 de caractere
- * 2 tipuri de caractere (**HELLO**).
- * caractere specifice de limbă (Spaniolă/Franceză...)
- * 5 viteze de derulare, 2 moduri de strălucire
- * 10 iconițe animate.
- * 7 butoane pentru introducerea manuală a mesajelor.
- * Meniu de editare. Ușor de introdus, șters sau modificat mesaje
- * Port de comunicare cu calculatorul PC
- * Timp de folosire 24 ore cu baterie CR2032 Lion.
- * Timp de folosire 5 ore cu acumulator.

2. Dacă se face conexiunea cu un PC, vă rugăm consultați specificațiile programului pentru mai multe detalii.

3. Introducerea mesajelor prin intermediul celor 7 butoane de pe spate.

3.1 În timpul normal de funcționare.

Buton	Funcție
ESC	Intrați în meniul principal
DEL	Dezactivează mesajul
ENT	Oprește derularea / Înghetarea afișării
SUS	Afișează mesajul precedent
JOS	Afișează mesajul următor
<- ->	2 străluciri 50% □ 100%

3.2 În meniul principal.

Există 3 submeniuri în meniul principal:

- 1. TXT** (Editare de mesaje)
- 2. FMT** (Inițializarea sistemului)
- 3. DMO** (Afișare demonstrație)

3.3 Intrați în meniul "1.TXT" pentru a edita textul mesajului.

Apăsăți **ENT** în timp ce sunteți în submeniul "**1.TXT**", și vedeți

A x

Descriere	
A	Total 20 mesaje, cu nume de la A la T , cu maxim 120 caractere fiecare mesaj.

3.4 Editarea mesajelor

Buton	Descrierea funcției
ESC	Terminarea editării și revenirea la meniul principal " 1.TXT "
DEL	Șterge caracterul de pe poziția cursorului, ex. " ABCD " se schimbă în " ABD "
ENT	<p><u>Notă:</u></p> <p>Apăsăți butonul ENT pentru a porni <u>Căsuța de introducere</u> și de a introduce un caracter nou. Prima dată se va afișa "ABCDE" și cursorul.</p> <p>Când ați intrat în <u>Căsuța de introducere</u>, se afișează: "ABCDE", apoi,</p> <p>1. Apăsăți ENT pentru a introduce poziția cursorului de text în "ABCDE" către mesaj.</p> <p>2. Apăsăți ESC pentru a schimba setul de caractere, cum ar fi:</p> <p>-> ABCDE -> abcde -> 01234 -> \$@#% caractere speciale -> caractere speciale de limbă.</p> <p>3. Apăsăți DEL, pentru a schimba fonturile, ca de ex.</p> <p>ABCDE la ABCDE.</p> <p>4. Apăsăți săgețile SUS și JOS, pentru a răsfosi seturile de caractere.</p> <p>ABCDE -> FGHIJ</p> <p>5. Apăsăți săgețile STÂNGA, DREAPTA. pentru a muta cursorul.</p>
Sus/Jos	Modificarea caracterului curent B>A>@... or A>B>C...
<- și ->	Mutarea cursorului în poziția următoare sau precedentă

Selectare	Activare sau dezactivare afișare
Viteza	5 moduri deviteză a derulării
x	Arată textul mesajului curent

Buton	Funcție
ESC	leșire din meniul principal
DEL	Ștergere mesaj după ce se afișează dialogul "DELE?" ENT pentru a șterge sau ESC pentru a anula ștergerea.
ENT	Intrare în funcția de editare, "]" înseamnă sfârșitul mesajului.
Săgeți	Răsfoire printre literele de mesaje, Viteze și activare/dezactivare selecția curentă.

Demo Introducere "Hello,world! \$1.0'

Pasul 1, apasă **ESC** la **1.TXT**

Pasul 2, apasă **ENT** la A**x

Pasul 3, apasă **ENT** la "]"

Pasul 4, apasă **ENT** la Căsuța de introducere

"ABCDE"

Pasul 5, apasă **DEL** pentru a alege caractere mari

Pasul 6, apasă **Cursor** pentru a alege 'H'

Pasul 7, apasă **ENT** pentru a introduce 'H'

Pasul 8, apasă **ENT** iar la Căsuța de introducere